紙模型飞机

礼 由 攝著

人民体育出版社

日 录

1				
第一章	六十五年前的放竄 …			
	Y		,	1
第二章	簡单的准备		******	4
٠	工具的准备	*** *******		4
	紙张的选择			
	,紙模型飞机的各部名称。基			
Ξ,	,枫铁空飞机时分即行物。华	A1777		
第三章	一套有趣的紙模型飞衫	ŋ		
	一套有趣的紙模型飞机			
ا (۱۱) مساور	,世界上第一架飞机	*		
	, 双翼机	***********	**********	11
四、	. 民航机	******	**********	13
五、	战斗机		•••••	15
六、	with the state of		······	16
七、	喷气式歼击机		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
	"图一104" 喷气式旅客机			
	"北京一号"			
	字宙火箭			
	上田 八 剧			25
第四章	飞行調整		******	27
	检查		*******	
1	投放 ************************************		**********	31
	调整 ************************************		*********	Germanin 31

第古董	党賽和游	₩			*****				36
4.	特技飞行 …				1				
	飞机跳伞 …								•
4	,看誰飞得远·				7.7				40
。 四、	定点着陆 …	····;		******					11
	扑教森林的火						2 10	F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 4.
	"图—104"							· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.
A 15-					* > 7 . * * *		*******	,	
ζ. ^{Λ.} .	条厦比赛 …	.,	******				••••	z	5
第六章	大家都来	收小量	家代货	ŧ	44				7
7 W. A	确定型式	- ,	1. 2.4			4' 1		4	
MANAGEMENT TO THE PARTY OF THE	微計結构 ····· 重心的位置 ·		. 4		•••••	••••		5	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	重心的位置· 介羅两架簡单	112	2	A Comment	********		,	·,···>/•5	
	Market M. [R] -tr	HUME	2 坐家	Dr				neens	L)

第一章 六十五年前的故事

蓝蓝的天,看不到尽头。白云朵亮地飘浮,就象端在蓝色天幕上一朵一朵的花。你們看見过嗎?———架飞机冲出云层,銀色的翅膀在阳光中閃爍。它忽然象閃电 般 扑 向 大地,轉眼又直上高空;一会儿又輕捷地翻着觔斗,一会儿又 隐沒在白云深处。那一連串的惊人动作,多么 吸 引 人。这时,你也許会想,飞行是一件多么愉快、勇敢的事啊!

可是,在几十年以前,人們还刚刚飞上天的时候,航空在人們看来却是一件新奇而危险的事。 《机制造 得很 不完善,尤其是安定性很差,不能平稳地飞行。往往翅膀一歪, 飞机就象受伤的鳥一样, 直向地面跌去, 有时飞机 进入 螺旋, 就象一片被风吹落的树叶, 旋轉着下壁, 飞机失事的消息, 整常在报纸上出现。

是誰,又怎样解决了这个問題呢?

那是六十五年前的寡了。

一天,在俄国彼得堡城著名的科学家門德列 也 夫 的 家 里,接见了一位陌生的客人。

"我叫卡托夫"。客人夹着一个大紙包,緩慢地走进来。这是一位年老的官吏,从他的言語和举止可以看出,是一位**位实**疑逊的老人。

他打开了紙包。桌奇怪! 里面是各种各样的 紙 模 型 飞机。它們都是用比較硬的紙做成的, 每架飞机都 做 得 很 仔細, 也很輕巧。有翅膀我們叫它机囊; 也有尾巴我們叫它尾囊; 还有身子我們叫它机身。

卡托夫老人拿出一架紙模型飞机,輕輕地用手投出。这 架紙模型小飞机便舒展着两套向前飞去,它飞得那样平稳, 就象它自己会管理自己一样,靜靜地由量于这头飞到那头。

卡托夫又放出了第二架艇模型飞机。这次他事先把尾舵向右折了一下,小飞机一出手就圆滑地向右轉 弯,它 在屋中飞了一个圈子后,慢慢跑着陆了。多么象一只 听 話 的 小

在著名的科学家的屋子里,小飞机飞来飞去,卡托夫有 财动动机翼,有时扳扳尾翼,小飞机就随着主人的意图,做 准各种动作。一会儿,地板上、椅子上、窗台上,都落下了 水飞机。

門德列也夫被这場动人的飞行吸引住了。使他惊奇的 鬼, 老人的紙模型飞机飞得这样地平稳,它們沒有人駕駛, 可是从来不会傾斜跌下,或进入螺旋,无論怎样放出,都会 首动地恢复常态,繼續平稳地飞行——安定性很好。

这个在各国科学家还沒有解决的难题,卡托庆老人却用 他的紙模型飞机找到了解答。

卡托夫花去許多心血,利用紙模型飞机找出了飞机重心 **的正确位置**,发明了机翼的上反角,来保証飞机的安定,并 发明了**副**翼用来操縱飞机的傾斜。

著名科学家門德列也夫十分贊助卡托夫的发明和研究。

第二章 簡單的准備

在动手制作紙模型飞机之前,要認具地做好准备工作。

一、工具的准备

我們需要的工具是,鉛笔、剪刀和浆糊。

这些东西大家都容易找到,可是要注意下面的几件事。

鉛笔的尖,应該削得比較細,笔尖這粗,划的幾也粗, 做起来就不容易精密。剪刀要合用的,如果剪刀很松,或者 有很多缺口,剪出来就象"用牙咬的一样"很不美观。關浆 制要先把面粉中的小疙瘩打碎,不然粘起来一起不至整。浆 制的稀稠要合适,一般是用一份面粉加两倍水对在一起,攪 拌均匀,再加热;在浆糊中加少許盐可以防止腐坏。

二、新张的选择

的。所以选择合适的紙张是特別重要的。

应该用什么紙呢?

对紙的主要要求有两点,就是輕幷且有足够的硬度。

輕是为了使紙模型飞机有良好的滑翔性能。足够的硬度,是为了保証紙模型飞机不变形,保持原有的形状。

例如, 白报紙很輕, 可是太軟了, 这样做出的紙模型飞机, 一出手飞行, 机翼就会翘起来, 甚至抖动, 可是馬粪紙很硬, 又太重了, 这样的紙模型飞机下沉速度很大, 飞不多远便会摔在地上。

卡片紙、書皮紙和原的道林紙、意皮紙等都是做紙模型 飞机的好材料,还可以充分利用图的画报来做紙模型飞机, 在各种紙张中,还有一种叫做"被道林"的多层紙,是最理 想的。我們知道了选择紙张的原則, 就可以根据自己的条 件,去选择最方便最合用的紙张。

三、紙模型飞机的各部名称、构造

在制作前,先把紙模型飞机各部分的名称和构造介紹一下(如图1)。




图 1 紙模型飞机的各部名称、构造

- 1.机翼 机翼上左右两个可以折动的小片叫副翼。
- 2:机身 机身头部有机头加重。
- 3.水平尾翼 它后面能上下折动的小片叫升降舵。
- 4. 垂直尾翼 后面能左右折动的小片叫方向舵。

, 这只是最簡單的一种紙模型飞机。有些紙模型飞机,还 有許多別的部分,将在后面分別聽到。

第三章 一套有趣的紙模型飛机

一. 滑 物 机

滑翔机就是不带动力的飞机,它是借助其它的动力:橡筋弹射或飞机、絞盘車的牵引升上云空并依靠上升气流静静 地在空中飞翔。滑翔机的机翼狭长,机身也很圆滑,有很好 的滑翔性能。


滑翔机結构比飞机簡单,它的发明比飞机早,曾对人們 研究飞行起了很大作用。現在的滑翔机在飞行員的卓越技术 和好的气象条件下能飞800多公里;在空中能停留两天两夜 还要多的时間。

解放后,我国已經能够設計和制造各种滑翔机了。

我們这架紙模型滑翔机也和真的滑翔机一样,有很好的 滑翔性能。



图 2 紙模型滑翔机



衙作方法:

1. 画图 把紙模型滑翔 机的工作图 (图 3) 回到版 紙模型飞机的紙上。

为了保存营业的图, 可 以用复写紙米描。注意不能 描走了样。

- 3. 机头加重 用硬紙剪 下来的边做机头加重片十五 片,用浆糊粘好,夹在机头 中間压平。
- 4. 做机翼 剪下机囊, 要保持平整。把副翼画实綫 的地方剪开
 - 5. 組合 在翼托上均匀

·地涂好浆糊,把机翼沾在上面,注意料片有读口的一方朝 后,并且一定要粘在正中,不能有一点歪斜。




图4 紙模型飞机的混合

这样,紙模型滑翔机就做好了。一般只要 15 分鐘 的时間。要注意: 凡是画有虛綾的地方,一律不能剪。做好后,不要弄折,不要受潮。

二、世界上第一架飞机

世界上第一架飞机,是俄国海軍軍官莫扎依斯基发明的。

· 年青时代的莫扎依斯基。就有着远大的理想。他詳細地 "研究过鳥类、风筝和模型飞机的飞行。經过反复地計算,終于





图 5 世界上第一程飞机

設計出世界上第一架飞机的图样 可是,腐敗的沙皇政府不 支持他的工作。他克服了重重困难,献出了毕生的精力,于 1882年才制造成这架飞机,并且在彼得堡郊外試飞成功。

英扎依斯基設計的这架飞机,它的結构上具有現代飞机 工所有的各个主要部份。图 5 就是它的样子。我們这架紙模 工机,为了制作方便,把螺旋桨和起落架省去不做了。

制作方法:

- 1. 画图 把图 6 画到做紙模型飞机的硬紙上。
- 2. **依机翼、水**平尾翼 按照图样把机翼和水平尾翼剪下 表。它們是互相連在一起的。
- 3. 做机身 图上所画机身只是一半。所以先要把硬紙沿机费下部直接对折一下再剪。
- 华版垂直尾翼 图上的垂直尾翼只有露在机身外的形 块。剪时应把粘在机身内的虚綫部份一同剪下。
- 5.租合 把机身粘在机翼的下方,注意要粘在正中。把 **垂直尾翼夹在机身的**后下方,粘好。最后,在机身头部别一



,三、双 翼 机

航空发展初期的飞机, 大都是双翼机。那时候飞机发动机的力量小, 飞得慢, 升力不够, 因此, 为了支持低速飞机 在窑中飞行, 就多加一层翅膀。

因为双翼机速度小,有很多特殊用途,目前还使用它。 例如,它可以做护林飞行、航空通量、地質勘深,并且 健健帮助农业播种、灭蝗等。 1957年底,我国已經試制成功的"安一 2" 型多种用途 民航机,就是大型的双翼机,几年来,"安一 2"型飞机在 各个生产战綫上,都发揮了很大作用。




图 7 紙模型双翼机

'制作方法:


- 1. 圖图 把图 8 (插頁) 画到做紙模型飞机的硬紙上。
- 2. 剪作 把上机翼、下机翼、垂直尾翼、机头加重、支 柱 (两根) 剪好。

图上所画机身只是一半。需先把紙沿机身下部虛綫对折一下再剪。

3.組合

①把水平尾翼沿虛綫折平。②垂直尾翼标号5的部位涂上浆物,夹在机身标号5的中間。③把用做机头加重的纸卷成一个小紙卷(越紧越好),用浆糊粘住,再粘在机身类部中間。④把机身上标号1的两个翼托折平,和下机翼标号1的部位转在一起。⑤把連在机身上的两个支柱标号2的部位,和上机翼钻好。⑥把另外两个支柱粘尘上、下机翼之間标号3和4的地方,双翼机即制作成功。

双翼机粗合时比较复杂,大家一定要很細心。各个部分



10、紙模型民机机工作图

五、数 等 数

、战斗机有清流緩壓的外形、功宁戶大的投动机和威力强 大的砲火。它可歼灭进犯阻固领空的负视,以保卫租国的领 **空,或**行攻击敌人的距面部队。

我們这架照模型配斗執行長的是於光祖相象,是一维檢身的紙模型飞机。-




图 11 紙模型战斗机

制作方法:

- 1. 画图 把图12 (插頁) 面到硬料上。
- **2.**剪作 把机翼、水平尾翼、冠尼尼翼、机头加重和机 身都剪下来。并把机身上冠实就的地方部剪开。
 - 3.組合
- ①把做机身的紙卷成橢圓形紙筒,并形要圓滑,把标号1 的地方粘在一起,标号3的地方各粘在一起,机身底部应該

是平的。③把标号2的两个翼托折平,并和机翼标号2的部位粘在一起。这也是"下单翼"飞机。③把垂直尾翼标号4的部位,粘在水平尾翼标号4的部位中間,再把水平尾翼向两边折平,夹在机身后的缺口中粘好。④把机头加重的纸条卷紧,粘在机身头部的圆筒内。

做这架紙模型时,应該注意,机身的外形卷得要圓。机 **獨比較**平直的一方是前面。

大、モ 翼

"你們看見过这样一种奇怪的飞机嗎?它既沒有机身,也 沒有水平尾翼,簡直就是一只能飞的大翅膀,这种飞机我們 就叫它"飞翼"。

, 由于减去机身可以减少許多阻力和重量, 所以很多設計




图13 紙模型飞鷲

家都热衷于飞翼的研究。但是目前,还有一些問題沒有解决

等 前以前30% 图 14 紙模型飞翼工作图

124

例如飞翼不适合制造中小型的,而且飞翼在着**陆时也很难操** 縱。

· 我們这架紙模型飞翼也具有真的飞翼同样的优点,輕而 阻力小,能滑行很远的距离。

制作方法:

- 1. 画图 把图以画到硬紙上。
- 2.剪作
- (二(1)把硬紙沿視身中部虛談对折一下,每图样剪下。
 - ②沿机身上部虛稱把机翼折平。再把垂直尾翼折成垂直。
 - ②把机泵两端两个可以折动的小片各向上折30°角。

完成上述制作步骤后,在机头上加上一枚曲别針做为机 头加重,即成飞翼。

七、喷气式开击机

唯气式开击机有着后掠形的机翼,它的速度非常快。因 **为重量相同的**活塞式发动机和喷气式发动机相比,后者力量





图 15 紙模型喷气式好击机

要大十倍,所以就使飞机获得很大速度。目前最快的喷气式飞机的速度,已经接近每小时3千公里。



- 19

1956年起,我国就能制造先进的喷气式歼击机了。它把 人民空軍武装起来,成为世界上第一流的空軍,捍卫着祖国 領空和远东的和平。

这架紙模型噴气式歼击机虽然做法簡单,可是速度也很 快。

制作方法:

- 1. 画图 把图16画到硬紙上。
- 2.剪作
- ①沿机身下部虛綫把硬紙对折一下,再按图样剪下。
- ②沿虛綫折平机翼和水平尾翼(水平尾翼在垂直尾翼的 上边)。
- ③把机头加重向中間折下去,然后在中間涂好浆糊粘生。
 - ①把垂直尾翼中間粘住, 即成喷气式歼击机。

八、"图-104" 噴气式旅客机

最近几年,苏联在制造大型喷气式旅客机方面获得很大





图 17 "图104" 紙模型飞机

的成功。1956年,"图 —104"喷气式旅客机(图17)骤动 了欧洲。1959年,"图—114"又震惊了全世界。



"图一104"是苏联著名飞机設訂空图波列夫設計的。 这架銀白色的鉄局,非常庞大。一次可以乘坐70名旅客。飞机上有调节气湿和气压的装置。飞机在润湿层中飞行,而机 始内却温暖如器。它的速度是每小时 810 公里。目前,它正 在北京——莫斯科的航线上往来飞行着。这条6300公里长的 、航线,只用 8 小时就可以飞汽。

这架紙模型飞机是完全仿照"图一104"外形設計的。 制作方法:

- 1. 國图 把图18画到硬洪上。图中机身上的装飾機和机。 **窗也要**画好,这样会更加象型。
- 2.剪作 图中所画的机学、机翼、水平尼翼都只是一半。 所以先把硬紙沿机身和水平尼翼中部户段对折一下,再按照 图样剪下来。垂直尼翼只有一个,可以四点剪好。

3.組合

①这是一架"下单雾"飞机。把机繁向两方折平。②把, 季度尾雾粘在水平尾雾中間,再把水平足贺折平,而后,粘 在机身尾部。③在机头别一枚曲别針,做为机头加重,即制 作完整。

九、"北 京 一 号"

在1958年我国全民大跃进的浪潮中,航空事业也取得了 空前的跃进。"北京一号"(图19)就是在各地制造的十多 种新飞机中的一架。

"北京一号"是北京航空学院設計制造的輕型旅客机。 这架飞机上采用了很多近代化設备,能在任何天气下航行。 它的机体小巧玲瓏,飞行速度每小时飞 800 公里,非常适用于国内的地方航线。

在党的领导下,就完学院的师先經过 100 天 的 昼 夜 苦 战, 完成了这架飞机的全部設計和同选工作。1958年9月24日在北京机份成功地进行了試飞。

制作方法:

- 1. 画图 把图20回 到硬紙上。
- 2.剪作 沿机身中 部虛縫对折一下,再把 机翼和机身按照图样剪 下示。同时,把水平尾 雾、垂直尾翼、前輪、 主輪也都剪下来。

3.組合

①这是"下单翼" 飞机,把机翼向两方





图19 "北京一号"紙模型飞机

折平。②把主輪中部涂好浆糊粘在机翼下。沿着虛綫把两个 主輪折成垂直向下(注意机身兩側不要完全重合,中間相隔 的距离等于主輪图中两条虛縫間的距离)。③把机身后部的 水平尾翼翼托折平,粘上水平尾翼。④在垂直尾翼上两个画 虛綫的部位涂好浆糊和机身粘在一起。⑤做几片机头加重的 紙片,連同前輪一起,粘在机身头部。机头加重片的多少, 以使紙模型飞机的重心在机翼中間均宜。



· 24 V

十、宇 宙 火 箭

几千年以来,人类飞出地球去的理想就要变成 現 实。 1957年到1959年,苏联成功地发射了 3 个人造卫星和 3 个字 宙火箭。火箭是人类征服宇宙的工具。

我們这里将要做的紙模型字宙火箭(图 21),是根据 想象中的原子火箭外形設計的。它的水平尾翼在前,机翼在 后。机翼两端的发动机,在这里起垂直尾翼的作用。





图 21 紙模型宇宙火箭

制作方法:

- 1. 画图 把图22画到硬紙上。
- 2.剪作.



- ①沿机身中部虛縫对折 一下, 該照图样把模型剪下 来。
- ⑤長雲和水平**尼翼都在** 机身下方,把它 三向上折 平。
- ③把机翼两端的发动机 折成垂直
- ④此模型沒有机头加 重。它的飞行調整方法和一 般的紙模型飞机不同,我們 将在下一章里辭到。

LALL

第四章 飛行調整

紙模型飞机做好了。再过一会儿,就可以飞上天空。当 你看到亲手制作的小飞机平稳地飞翔时,心情会是多么愉快 啊!

飞行是航空模型中最有趣的活动。但是,有些少年航模 爱好者过于心念,甚至不等浆糊干透就去放飞,这样不会收 到好的效界。在飞行之前还必须进行飞行稠整。

紙模型飞机的飞行調整,是非常清緬的工作,有时比調整大型的模型飞机还要困难。当你把紙模型飞机做好,只是完成全部工作的一半,另外一半工作,就是需要你仔細、耐心地把它調整好。

在这一章里,我們来談談飞行調整的几个步驟。但是, 要填正掌握調整技术,需要在不断地飞行中去練习。

一、徐 查

紙模型飞机很小,又因为是用紙做的容易变形,要求在 放飞前仔細地检查,矫正那些不正确的地方才能飞行得好。

- 1.从前方检查(見图23)
- (1) 正确: 机繁稍稍向上反折(上反角),左右两翼的 上反角要一样。垂直尾翼正好垂直。亦平尾翼正好水平。紙

模型飞机各个部分都很平整,沒有扭曲的情况。能飞行得很好。

- (2) 左右两翼上反角不一样:飞行时会发生侧滑現象。
- '(3) 尾翼歪斜:飞行时也不能保持平直飞行。
- (4) 机翼扭曲:飞行时会剧烈地倾侧,甚至滚动。
- (5) 尾翼扭曲,垂直尾翼扭曲会使紙模型飞机轉弯,水 平尾翼扭曲会使紙模型飞机发生"头輕"或"头重"的現
 - (6) 上反角过大,飞行时会发生左右摆动的现象。




图 23 从前方检查纸模型飞机

凡是决导(2)~(6)的情况,都要用手輕輕地矫正其不正 **的状态,使極模型**飞机完全达到(1)的要求。

2、从上方检查 (見图24)

- (1) 正确:机翼位置中正,各个部分都很对衬,沒有歪斜的情况。飞行良好。
 - (2) 机翼歪斜:飞行时会发生侧滑。




图 24 从上方看紙模型飞机

- (3) 机翼位置偏向一方:飞行时会发生剧烈的倾侧。
- (2)(3)的情况应該在組合紙模型飞机的各部时就尽力 避免。如果做完的紙模型飞机有这样情况,应該把机翼感輕 地數下来,再重新粘正。

3.检查重心 (見图25) .

什么是重心呢? 大家知道, 每一个物体都受着地球的贩引, 这个力量我們叫重力。重力的作用点就叫重心。

紙模型飞机正确的重心位置,是在机翼前線¹/₂~¹/₃处。 也就是說,把机翼的寬度分成 3 份,重心位置应該在前 ¹/₃那 条模到机翼中綫的部位之中。




图 25 检查紙模型飞机的重心

为了检查得精确,可以用一把剪刀,剪尖略为分开,支 排在影模型飞机的机翼下来检查重心。如支撑在离机 翼 前 。如大块的位置处,纸模型飞机刚好平衡,也就是說重心 的位置是正确的。如纸模型飞机抬头了,重心 太 靠 后,也 是一头吧"。如纸模型飞机低头,重心太靠 前,也 就 是

机头的加重片再增加几片,或把机头加重的纸卷延长一些,也可以在机头内扎进几枚大头針,或者再别上一枚曲别針。

头重的,可以把紙片取下几层,或把紙卷**减**短一些,也可以一把曲別針的位置向后移动一下。

二、投放

- 1.投放場地 可以选择在室内,也可以在室外投放。风太大时,不能在室外投放,二級风以下最合适。在室內投放也要选择比較寬敞、障碍物少的房間。
- 2.投放时的姿势 用右手的拇指和 食指捏住机翼下面的机身部分,机头比 水平綫路低一些。然后,輕輕地平投出 去。紙模型飞机便脱手滑翔。

飞(图26)。

投放用力要适当。用力过猛,开始 紙模型飞机会揚头高飞,但很快就会又 图26 投放方法 掉下来;用力不够,紙模型飞机要向下墜落一段 后 才 能 平




三、調 整

紙模型飞机出手后,沿着直綫平稳地向前飞行,**在10米** 左右的地方落地,这是正常的飞行(图27)。

如果紙模型飞机出手后,揭起头来,很快又轉为低头下 墜;或者象被浪般起伏,很难向前飞行,这些都是头輕的現象(图28)。

調整方法: 把水平尾翼上的升降舵向下折一些。不要折

得太多 (图29) 。



正常的飞行






图 29. 头輕的調整

如果紙模型飞机由手后,一低头。急剧的向下扎去;或者虽然能飞,可是下沉速度很大,都是头重的現象(图30)。



图 30 头重的飞行现象

調整方法: 把升降舵向上折一 些。(图31)

如果紙模型飞机出手后,向左或向右轉弯,可以調整垂直尾翼上的方向舵(图32)。向左轉弯时,把方向舵折向右方,向右轉弯时,把方向舵折向左方。总之,向与轉弯相反的方向折动方向舵,就可以一使紙模型飞机直綫向前飞行。

如果紙模型飞机出手后,机翼 向左或向右倾斜,很快地摔到地上,





图 31 头重的调整

可以調整机質上的副質(图33)。向左傾斜时,把左翼上的副翼向下折动: 有翼上的副翼向上折动。向右傾斜时、把右翼上的副翼向下折动; 左翼上的副翼向上折动。这样可以恢

复正常的飞行。



门 32 轉弯及調整




图 33 信斜及调整

但是,傾斜飞行多半是机囊扭曲造成的,显根本的办法 是**保証机囊的**平整。 下面介绍一下的种门。殊的意识中心见的飞行门签。

2.火箭,火箭的水平尾翼在机翼前面,它的升降舵調整 方法和一般的紙模型飞机相反。头輕时,向上折动升降舵。 头重时,向下示动方向舵

紙模型飞机的飞行調整,就介紹到这里。調整好的紙模型飞机,一定要保存好,不要弄皺和受潮,以免变形。

紙模型飞机在飞行中如有部分损坏,可以换零件。但是 不能破坏原来的各部平衡。

第五章 竞賽和游戲

用紙模型飞机,还可以做許多有趣的竞赛和游戏。通过 这些活动,能学到更多的航空知識。

竞賽和游戏是在熟練地掌握飞行調整技巧的基础上进行 的。摸熟自己紙模型飞机的"脾气",才能取得胜利。

为了不把大家的紙模型飞机搞混,每个人都在統一的部**位(例如机翼或**机身上)写上自己的姓名。

一、特 技 飞 行

特技飞行,就是操縱飞机在空中做出很多复杂的飞行 动作。我們的紙模型飞机,也可以做出下面几种飞行特技动作。

1.上升轉弯 右手拿着紙模型飞机,讓机翼向右傾斜, 再向斜上方用力投出。由于起飞时紙模型飞机是倾斜的、它 会一面迅速向上爬高,一面向右轉弯,升到头頂时,刚好轉 为间后飞行(見图34)。

左右),滑翔較长的时間。7.

2. **聶茨切洛**夫觔斗 把紙模型飞机的升降舵稍稍向上折一点,使它在滑翔时有些头輕,但头輕的程度不能太严重。

然后,把它向正上方用力按出、紙模型飞机就爬升至頂点,翻过来,再改为倍冲,完成一个在垂直面的週周飞行(見图35)。

这个动作是俄国勇敢的飞行員矗实切洛夫第一次完成一的,所以命名为"聶茨切洛夫" 觔斗。





图 34 上升轉弯。

图 35 聶茨切洛夫觔斗

3.盘旋 右手拿着紙模型飞机,机翼向右傾斜(傾斜度 大約与地面垂直),向水平方向用力投出。这样紙模型飞机 出手后就会在水平面上打一个圈子,这个动作就叫盘旋。飞

机在机场上着陆前常做这个动作(是图861

4.螺旋 把紙模型飞机的方向舵折向任意一方,用力向 上投出。它便先滑螺旋綫上升,随后就进入螺旋。象一片落 叶似的旋轉着墜落下来(見图37)。



二、飞机跳伞


用紙模型飞机还可以做投放伞兵的游戏。

剪10毫米的扇形缺口,再把这缺口对资粘仁,就成了两个小 **碗形,这就是**伞衣。

在一根綫的头上打好箱,穿过伞衣的中心。另一头, 網住 伞兵。。伞兵是用本片做的小人(见图:38)。

人 投放伞兵的任务,由汉冥机尽担任。扎下兵款在两翼的 中間,伞衣朝后。投放紙模型飞机时,空气阻力就会把伞兵 带出来,徐徐下降。

一还可以做定点跳伞的游戏,在地上画一个图,再画一个 中字微为靶心,看誰的伞兵降落得最难(几日89)。



<u>, 🖺 38</u> 降落全作法




图 39 定点跳伞

三、者誰飞得运

参加这項竞赛的人数。15八左右比較 产适。須有裁判員 1人。事先排好飞行的顺序、裁判員应等 产一面小缸旗和一枝粉笔,以备裁判使用。

在場地的一端。用粉皂画一条模樣——泡机綫。竟賽麥加者依次站到綫后,投放自己的紙模型的点。投放时,脚尖不能越过横綫。裁制員記小紅族插在飞德污运的地点,并配下是誰飞的。以紙模型飞机的起机綫至着阿点的垂直距离計。算它飞的远近(見图40)。




图 40 智能飞信记

一。**怎样才能使紙模型飞机飞得远归**,絕对了是用力越大飞 得愈远。用方过人。会造成"实力"。以为《云》。只有制 作得很准确,經过很好的調整的紙模型飞机。投放用力适 当,才能飞得远。同时,要注意不能尽抵慎型飞机向左或向 右轉弯,否则会縮短重直距离,有时有于合拐到起机綫后面 去。

四、京、点、着陆

在飞行中着陆是比較雄傲的动作。具有技术熟練的飞行/ 一員才能做到准确着陆。我們也來比一員,看誰能把自己的紙 模型飞机准确地着陆在指定地点

裁判員事先在場上画一个半径为 8 米左右的大圓圈,圓 圈的中央画一个长、寬都是 0.8 米伯方形机場。

竞賽参加者围着站在圓圈外面,从任意方向依次投放紙 模型飞机。每人輪流飞 3 次, 一看維着际套机場中 的 次 数 最 多, 離就优胜(見图41)。

紙模型飞机若着陆时压在机場的应减上,则不算进入机 場。实际上,如果真飞机着陆在机場的边缘,也是很危险




图 41 定点普陆

始。

上。怎样便紙模型飞机高贴在机场内呢?一只高整好的紙模型飞机。在一定的高度投放。它的飞行距高也是一定的。所以需要事免試好自己的紙模型飞机飞行距高。再决定自己在商机场外至远的地方投放(不能站到副圈内设放)。也可以用投放时的高度来改变飞行距离。仅处时越高,飞得越远;一投放时越低,飞得燃汽、彩速高点。可以下引通当的高度,正好使紙模型飞机汽店在机器出行

在室外完養时,近必須亏惡國风的影点 一般以順风投放最好。

王、孙教豪林的火災

在盟国东北的大兴安岭蔓延子兰的森林上空,有护林飞 行队日夜飞行着。一旦森林宏华火灾,积及陆进维补效。


这里我們來介紹一个"养養藥材的火灾"的戏游。在邻 游或夏令营中,这是一种有趣的活动(是含品)。

事先由裁判員把一块紅布放在点對一端不明显的地方, 代表发生火灾的地区。再在田野的另一端三一个机場, 竞賽 参加者把紙模型飞机停放在机场中, 待令起飞。

竞赛开始了。裁判員喊道:"不平方的发生火灾, 迅速 搜导扑救,"于是,大家就拿起紙模型飞机,向指定方向投 放。同时竞赛参加者也追随自己的渠模型飞机跑过去,等它 着陆后, 捡茬来, 繼續向前投放。这样,不过草丛,飞过小 河。一面飞行,一面寻找发生火灾的地区。拉后,看離最先 使自己的紙模型飞机,飞到发生火灾的地区。

,要想在这个竞赛中派胜,可以江调整好的紙模型飞机的 机头再帮稍加重一些。每次设施用方也稍大一些。猛模型飞" 机的速度类合约加、追纸模型飞机下。即得也要换,而且一 边跑。跟睛一点是几次没写为它的过去。这个游戏不仅是比 蹇家宠, 也也造具初上。

· 教制員已看字都注於一门目別。三次的起紙模型飞机機 續向前投放時,竟登臺的單步不足之。 試模型 飞机 出手 后,才能穩慰的前距。



六、"图-104"的航綫飞行

1956年8月10日,"四一194"。宁公太旅客港里除了由 莫斯科——伊尔阜麦克——北京的荒江、肋岛载阳已侧作了。 "图—104" 紙模型飞机。宪在,深层灵魂們的"图—104"

紙模型飞机能否也飞过这条"航镜"

裁判員在地區上屆一个組場, 长約1米。寬約0.8米, 写上"北京机場"。 在題"北京視場"約7米的地方, 再顧 上"伊尔庫茨克机場"。 再在距"伊尔庫茨克机場"約7米 的地方, 再画上"莫斯科机場"(見图43)

竞赛参加者依次从"北京机場", 起飞, 飞声"伊尔庫茨克机場"。如果紙模型飞机不是着随在"伊尔坦埃克机場", 就沒有权力繼續问"莫斯科机場"飞行。如果着陆在"伊尔庫茨克机場"内,就可以站在"伊尔庫茨克机場"上,再



图 43 "图-104" 的航糧飞行

向"莫斯科机場"繼續飞行。同样 只有降落在"莫斯科机場"內才算飞完这条"航綫"。

每人可以輪流飞3次。看誰在3次飞行中, 能順利地通过这条"航殺"

这是一項連續的定点着陆竞缪 要想在竞赛中获胜,必 須摸熟自己的紙模型飞机的"脾气"。使它准确地着陆在机 場內。

七、飞出地球去

用紙模型字宙火箭可以做一次"飞出地球去"的游戏。 和具正的宇宙航行一样,这个游戏也得克服种种困难。这个 游戏的場地布置見图44。

竞賽参加者依次由地球起飞。其中由一人代表"每秒十一公里",当裁判員发出起飞口令后他和竞賽参加者同时由地球起飞,竞賽参加者的紙模型字宙火箭,必須比"每秒十一公里"的先飞过第一道横綫。能达到这个条件,就表示



他的處應超过了每少十一公斤、召晚了点球的引力。這賽套加者才可以再站到第一道被扩上。同第二連體競投放紙模型 宇宙火箭。这股路程代表出方公斤(实际和10米左右),必 須一次飞过这段四海。

最后,竟賽參加希站到第二道橫緩上,向月球投放紙模型宇宙火箭,必須使它降落在月球而上,才等完成了这次航行。

如果就行过程中,有一步,没有达到! 一战、那么没得 从新从地球开始。石蒜最先飞上"月球"

八象厚比密

,解放后十年来,由于范們党的英明領是和广大人民的建 一 設社会主义的冲天于动,生产出許多种性能比以的飞机。近年, 来苏联也出現了很多新式飞机。大家經常可以在图片上看到 它們的外形,有时还能找到它們的王面图。可以也可以进行 这样的比賽:每人任选一种飞机。仿照它最固紙 模型飞机 来,然后进行醉比。比離的模型飞机外形最复真、信信最精 細、飞行最平稳。

" 經过裁判員和大家的事定, 評选出优胜者。

第六章 大家都來做小設計家

前面几章里,已介紹了經濟程度。他的制作、飞行和關整。通过这些活动,可以學與許多談志知識。但是我們不仅要会按照現成的图样制作,同时,每半会自己設計,能自已 开动脑筋,型办法,設計出更新、反后的經模型飞机来,这 将获得更大的收益。希望大家都来做小設計家。下面談談紙 模型飞机的設計方法,供大家参考。

一、确定型式

紙模型飞机設計的第一步,就是要决定紙模型飞机的型式,也就是决定紙模型飞机大体上是什么样子。

不同型式的飞机,具有不同形状的机望、机身、尾翼、 起落架和安装特点。前面已介紹的一些纸模型飞机的型式, 大家可以参考。平时,我们在报刊上。自写上常 見 到 的 許 多新型式的飞机,这些都是設計紙模型飞机时的好题材。

1.机翼 机翼一般有双翼机和单翼机; 其中单翼机按机 翼位置可分上单翼、中单翼、下单翼三种(见图45)。

滑翔机和一般的紙模型飞机,可以采用上单裂。如果想, 效仿国产喷气式歼奇见似乎模型飞视,则要采用中单翼。要 做成速度较快、动作灵活的紙模型飞机,则可以采用下单翼。 要做国产"安一2"型紙模型飞机,可采用双翼。






图 45 紙模型飞机机翼的型式

- 2.机身 机身一般只有一个,但也有双机身的。机身可以做成杆身,也可以做成艙身。艙身的紙模型飞机的重量和阻力要大一些,但外形更象異。通常艙身的机身是做成截面方形、圓形或三角形等(見图46)。
- 3.尾翼 垂直尾翼一般只有一个。也有双垂直尾翼,或 v 形尾翼。同时,还有无尾翼飞机——飞翼的型式(参看图46)。
- 4.起落架 为了简化结构, 在紙模型飞机上一般不做起落架。这可以表示起落架收进去了。有的原来就 沒 有 起 落



El 46 纸模工飞机的机身和尾翼型式

架的,例如滑翔机。也可以做有起落架的紙模型飞机。水上飞机的下面则需做浮舟(见图47)。



. 带浮舟的额模型飞机 生 起浮架的**級模型飞机** [2] 47 - 经"模型"飞机的"型"专架

总之,在岩手設計紙模型飞机时,首先得确定型式,抓 住特点,才能設計出各种各样的紙模型飞机。

除此以外,也可以从性能要求方面着手設計。例如,要 想使紙模型飞机滑翔得好,机实就实做得尽量狭长,机身和 尾翼都不能过大。要想使紙模型飞机灵活,适于 做 特 技 飞 行,观戏就要是一些。第一年,心贯到是强心知离心野经一

2...賽到恩麗的知為立野級。 多,而水平。寶**的面积**限尽。 七數智**大一**些。

二、設計芯构

在設計結构时,要掌握 定學一个原門,就是結构愈 信单合好。定不但便于制 行,上能質查查量,提高飞 行性证。

減少股份部分对紙模型 飞机心重要。可以在設計紙 標型飞机时,要提氢使两边 对付,用把紙对折的方法一 求剪下。亦平定翼如有可能 途在处身上,使不必男剪一 个清丰云。

九雲在飞行时 受力整 六。紅比較軟,机翼比較长 的紙模型飞湿,有必要考虑 加强机翼。这可以采用加补 强片和斜支柱的方法,图48 中介紹丁几种方法。

机头加声的方法也很多,图49介紹了四**个例子。**






图 48 机翼的混合方法

三、星心的位置

級模型飞机的重心位置有严格的要求。在上视图中, 重 心应該在紙模工飞机的对衬綫上,这是指重心位置的左右来 **武的。** 更重要的是低心的自后位置。等四章里譜述,重心应 · 該在距机翼前線 1/2~ 1/8 的地方。

在尾翼的大小和尾翼到机翼的距离确定以后, 可以用机 头加重物的多少和机头的长短来调整重心位置。




机头加重的方法

也可以利用簡单的計算,事先算出机头加重物需要多少。图50中a代表机头加重物的面积, 位代表尾翼(包括水平尾翼和垂直尾翼)面积, 位代表机头加重物中間到重心的距离, c代表尾翼中間到重心的距离。

$$\mathbf{a} = -\frac{\mathbf{cd}}{\mathbf{b}}$$

其中c.d.b都是已經决定的,所以很容易求出a的值。根据算出的大小,做机头加重,重心刚好在規定的位置。




四、介紹两架簡单的紙模型飞机

为了普及紙模型飞机的活动,最后我們介紹两架簡单的 **紙模型飞机。**願便談談它的設計方法,供大家参考。

1. "簡易" 紙模型飞机 (見图51)

画图是比較困难的事。这架"簡易"紙模型飞机,随时 都可以动手做,也可以教别人做。


根据紙模型飞机对重心的要求,发現了这样一个規律: 在对折的紙上,画一个"山"字形的图形,剪下来折好,就是 一架飞得很好的紙模型飞机。



E 51 "簡易"紙模型毛机


道理很簡单,如图52所示,这架紙模型飞机的机头加重 面积和尾翼面积相同,机头到机翼、尾翼到机翼的距离也相 等,重心必然在机翼中削。

大家应注意,設計紙模型飞机时,机翼反折的扇线和水。



節易"紙模型飞机的設計

平尾翼反折虛緩必須平行,否則便破坏了飞行时的平衡。这 架紙模型飞机两条反折的虛縫刚好在一条直繞上(見图53)。




·图 53 "簡易"紙模型飞机工作图

2.和平鴿

用硬紙做一只能飞的小鴿子,大家一定很減兴趣。做法也很簡单。

首先把图54画到对折好的硬紙上去。按輪廓剪下来。再



[7] 54 和下码

把翅膀和水平尾翼沿虛綫折平。

尾翼下部有一块虛縫画好的部份,是垂直尾翼。用一片 紙按照輪廓剪好,夹在尾翼中間粘住。

按照和平鶴的头部形状剪四张紙片,中間涂好浆糊,粘在机头的中間,做为机头加重。这只小和平鶴就能飞得很好。

[General Information] □ □ = □ □ □ □ □ □ =55 SS□ =11017252 DM□ = □ □ □ □ =1960□ 04□ □ 1□ □ □ □ □ = □ □ □ □ □ □ □

